



Gebrauchsanweisung

58 0146 (de)
58 0147 (nl)
58 0306 (es)
58 0307 (pt)

Montageanleitung

52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru):

Zubehör:

HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbräter
HZ23700
Profi-Auszug
HZ24701
Deckel für Profipfanne









